

● □ □ □ □ □ - AC □ □ □ □ □ □ □

- 1 カムコーダに電池1本をセットします。**
電池を所定の場所に正しくセットし、落下防止レバーで電池がしっかり固定されるようにします。
- 2 コンセントにACアダプタを接続します。**
コンセントにACアダプタを接続してください
- 3 ACケーブルのもう一方の端をカムコーダ本体に接続します。**
ACケーブルをカムコーダ本体に接続してください。
- 4 カムコーダ本体の電源を入れジョイスティックを上を押してください。**
注) 画面に充電中の表示を確認してください
- 5 充電が完了したらACアダプタを抜きます。**
画面右上の電池のアイコンの雷マークが消え、満充電のマーク(通常の電池マーク)に変わったら充電完了になります。

① ACアダプタを使って初めて電池を充電するときは、フル充電までに約8時間かかります。2回目以降は、約2時間で再充電が完了します。